



**Thule EPDM**

# > Instructions

# Thule EPDM

308697  
6T934-02



Lees deze montagevoorschriften aandachtig. Bij verkeerde montage vervalt elke aanspraak op garantie.

## TOEPASSINGEN

Het EPDM Sealing Profile zorgt voor een wind- en waterdichte afsluiting tussen een Thule serie 6-Luifel en de dakrand van het voertuig. Het kan aangebracht worden op een vlakke gladde ondergrond. (fig.1 & fig.2)

## MONTAGE

- **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de ondergrond proper, goed droog en vettvrij is.
- Snij het EPDM Sealing Profile af op de gewenste lengte. Gebruik hiervoor een scherp mes.
- Verwijder de afdekfolie van de kleeflaag (raak de kleeflaag niet aan).
- Breng het EPDM Sealing Profile aan op het voertuig. Druk de lijmplaag stevig aan.

## TIPS

- Voor een goede en duurzame afdichting raden we aan het EPDM Sealing Profile te plaatsen op +/- 10mm van de eindkappen van de Luifel. (fig. 3)
- Voor het positioneren kan u gebruik maken van een kleefband waarmee u een lijn trekt of van een lange lat.
- De beste temperatuur voor de montage is tussen +12° en +35°C. Vermijd vlak zonlicht tijdens de montage.
- Eens gekleefd, probeer EPDM Sealing Profile niet te herpositioneren.
- De volledige hechting wordt bekomen na 24u.



Lisez ces notices attentivement. Un montage ou emploi fautif annule toutes les clauses de garantie.

## APPLICATIONS

Le EPDM Sealing Profile offre une fermeture étanche entre le store Thule série 6 et le bord du toit du véhicule . Le profil peut être installé sur une surface lisse et plate. (fig.1 & fig.2)

## MONTAGE

- **IMPORTANT:** veillez à ce que la surface soit propre, bien sèche et dégraissée.
- Coupez la mousse d'étanchéité EPDM à la longueur désirée à l'aide d'un couteau bien aigu.
- Enlevez le film plastique de l'adhésif (ne touchez pas à l'adhésif).
- Positionnez la mousse EPDM sur le véhicule. Pressez bien sur l'adhésif.

## CONSEILS

- Pour obtenir une étanchéité adéquate et permanente , nous vous recommandons d'installer la mousse à +/- 10mm des embouts du store. (fig. 3)
- Pour faciliter le positionnement vous pouvez utiliser un autocollant avec lequel vous tirer une ligne ou vous pouvez utiliser une longue règle.
- La meilleure température de montage est entre +12° et +35°C. Evitez le montage en plein soleil
- Une fois fixé, n'essayez plus de repositionner la mousse d'étanchéité .
- L'adhésion complète est obtenue après 24h.



Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da der Garantieanspruch bei unsachgemäßer Montage erlischt.

## ANWENDUNG

Das Abdichtungsprofil EPDM sorgt für einen wind- und wasserdichten Abdichtung zwischen ein Thule Serie 6 – Markise und dem Dachrand vom Wagen. Das Profil kann montiert werden auf ein Flache und glatte Oberfläche. (Figur 1 & Figur 2)

## MONTAGE

- Wichtig: Sorgen Sie dafür das die Oberfläche Sauber, Trocken und Fettfrei ist.
- Schneiden Sie das Abdichtungsprofil EPDM ab auf der gewünschten Länge. Nützen Sie hierfür ein scharfes Messer.
- Entfernen Sie die Abdeckfolie der Klebefläche (röhren Sie die Klebefläche nicht an).
- Kleben Sie das Abdichtungsprofil EPDM gut an das Fahrzeug. Drücken Sie die Leimfläche kräftig an.

## TIPS

- Für einen gute und beständige Abdichtung raten wir an das Abdichtungsprofil EPDM, auf +/- 10mm von den Endkappen der Markise zu kleben. (Figur 3)
- Für dass positionieren nützen Sie ein Klebestreifen oder ein langes Lineal.
- Die beste Temperatur für die Montage ist zwischen +12° und +35°C. Vermeiden Sie den direkten Sonneneinfluss bei der Montage.
- Einmalig verklebt, probieren Sie das EPDM Abdichtungsprofil nicht neu zu positionieren.
- Eine gute Haftung erfolgt nach 24 Stunden.



Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

## APPLICATIONS

The EPDM Sealing Profile provides a wind and waterproof barrier between a series 6 awning and the roof edge of the vehicle. The profile can be installed onto a flat and smooth surface. (image 1 & image 2)

## INSTALLATION

- **IMPORTANT:** ensure that the surface is clean, dry and remove all grease etc.
- Cut the EPDM Sealing Profile to the desired length using a sharp knife.
- Remove the cover from the adhesive coating (do not touch the adhesive).
- Position the EPDM Sealing Profile on to the vehicle. Press firmly on to the vehicle surface .

## ADVICE

- To insure a good and long lasting barrier, we advise to place the EPDM Sealing Profile at a distance of +/- 10mm of the end caps of the awning. (image 3)
- For easy positioning you can use a tape to draw a line or use a long batten.
- The best installation temperature is between +12° and +35°C. Avoid direct sunlight during the installation
- When placed on the vehicle, do not try to reposition the Omni-Gutter.
- The complete adhesion requires 24 hours.



Thule NV, Kortrijkstraat 343 – BE 8930 Menen, BELGIUM

@infoRV@thule.com

www.thule.com

# Thule EPDM

308697  
6T934-02

**THULE®**  
SWEDEN

